

CUISINE

Max Pro Detergent

Détergent alcalin puissant pour lave-vaisselle • Non chloré




MAX PRO DETERGENT est un détergent alcalin hautement concentré pour le lavage automatique en machine des couverts, de la vaisselle, des verres, des articles en plastique, des chaudrons et casseroles. MAX PRO DETERGENT élimine les salissures difficiles telles que le rouge à lèvres, le sucre, la crème et plus encore.

- Spécialement formulé pour le lavage automatique en machine
- Formulé aux fins d'utilisation dans les emplacements à gros volume où les résultats et les coûts sont importants
- Garde le lave-vaisselle propre et exempt de tartre
- Pour les machines à basse et à haute température

APPLICATIONS

Verrerie
Coutellerie
Vaisselle

Batterie de cuisine
Électroménagers
Chaudrons et casseroles



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: liquide transparent

Couleur: incolore

Mousse: aucun

Odeur: doux

pH: >13.0

Emballage

4 x 3.78 L
18.9 L

Code

1100322-4cs
1100322-18.9



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

Lavage de la vaisselle: Le système de distribution automatique distribue MAX PRO DETERGENT dans le lave-vaisselle directement à partir du contenant d'expédition, aux concentrations préréglées. Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut régler la température de l'eau entre 60 °C et 65 °C (140 °F et 150 °F).

Lavage du verre: Le système de distribution automatique distribue MAX PRO DETERGENT dans le lave-vaisselle directement à partir du contenant d'expédition, aux concentrations préréglées. Les verres doivent être rincés et assainis après le lavage avec un agent de rinçage/d'assainissement approuvé, tel que Sanidine.

Systèmes automatiques de la hotte/de filtration: Distribué automatiquement, généralement par minuterie, dans des concentrations préréglées pour maintenir les systèmes exempts de graisse et prévenir les problèmes de blocage.

UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES: Tous les aliments doivent être retirés ou recouverts avant l'utilisation, et les surfaces en contact avec les aliments doivent être soigneusement rincées à l'eau potable afin qu'il n'y ait pas de contamination des aliments après l'utilisation du produit.

STOCKAGE

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistante à la corrosion. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Garder sous clef. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®